

PŘENOSNÉ BRANKY - JAK ZAVĚSIT SÍŤ?



Vážení zákazníci,

V následujícím textu bychom Vám rádi stručně vysvětlili, jak snadno a rychle lze zavěsit brankovou síť do našich přenosných fotbalových branek s integrovaným uchycením sítě. Ať jde o tréninkovou nebo mládežnickou branku, branku na házenou či hokej, postup je vždy stejný. U přenosné branky 7,32 x 2,44 m je zapotřebí schůdkový žebřík, případně branku překlopte dopředu „na čelo“, abyste mohli síť snadno zavěsit.

1. Položte síť před sebe na zem. Oba horní (zadní) rohy brankové sítě jsou navzájem spojeny napínací šňůrou.
2. Přetáhněte síť zezadu přes síťové podpěry tak, aby rohy sítě spojené šňůrou ležely na zadním (horním) konci síťových podpěr.
3. Zavěste síť do několika horních integrovaných úchytů sítě (zatím pouze do několika - slouží jen k první fixaci). Dobře rozpoznatelný roh sítě (zde se setkávají tři obvodové šňůry) by měl být ve stejné výšce jako roh rámu branky.
4. Na druhé straně branky postupujte stejně jako v bodě 3.
5. Síť by nyní měla ležet přes síťové podpěry. Zkontrolujte polohu sítě. Silnější obvodová šňůra sítě by měla ležet přesně přes síťové podpěry. Dobře rozpoznatelný roh sítě (zde se setkávají tři obvodové šňůry) by měl být ve stejné výšce jako roh rámu branky.
6. Nyní upevněte napínací šňůru k určeným okům na síťových podpěrách.
7. Zavěste síť po celé délce břevna. Výrazně silnější obvodová šňůra leží v drážce profilu branky, tenké šňůry ok jsou vedeny vyfrézovanými otvory směrem ven.
8. Stejně postupujte na bočních částech. Zavěste síť na oba sloupky branky - začněte shora.
9. Nyní upevněte síť ke spodnímu rámu. Pokud jste zakoupili branku s integrovaným uchycením sítě ve spodním rámu, postupujte podle výše uvedeného postupu. U některých typů sítí může být nutné několik ok rovnoměrně rozdělit po délce sloupku.
10. Jsou-li na spodním rámu navařena oka, upevněte síť dodaným lanem nebo tyčovým systémem dostupným jako příslušenství. Lano nebo tyčový systém vždy provlékejte kolem ok sítě a zároveň vedte lano nebo tyč také skrz navařená oka. Nejsou-li oka navařena, upevněte síť lanem (ovnutím) nebo stahovacími páskami.
11. Používáte-li k zavěšení sítě tyčový systém, zajistěte tyče stavěcími šrouby a přídatnou kontramaticí.
12. Vložte (pokud jste ji zakoupili jako příslušenství) pojistku proti odcizení do svislých sloupků a do břevna. Pojistka proti odcizení chrání před neoprávněným odstraněním sítě. Na rozdíl od konkurenčních výrobků drží síť v rámu branky spolehlivě a bezpečně i bez dodatečného jištění (expandérová lana apod. nejsou potřeba).

